

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Isolieren von Fliegendreck

Fliegendreck stellt den Maler immer wieder vor Probleme. Oft schlagen die Ausscheidungen (Pünktchen) der gewöhnlichen Hausfliege durch Anstriche hindurch.

Unsere Anwendungstechnik hat sich sehr intensiv mit dieser Problemstellung auseinandergesetzt.

Die verdreckten Untergründe wurden wie folgt behandelt.

- waschen mit lauwarmen Wasser
- waschen mit Salmiakwasser (10-20% Salmiak)
- kein waschen

Isolierung

- Belton Universal-Grundierung (Spray)
- Boscalit Aqua Isoliergrund
- Folgeanstrich mit gleichem Produkt ohne Grundierung
- Boscalit Isoliergrund lösemittelhaltig
- Belton Isoliergrund (Spray)

Deckanstrich

Jeweils mit der Originalfarbe.

- Bei keinem Anstrich konnte der Fliegendreck durch eine Reinigung restlos entfernt werden. Es bleiben Spuren zurück und ein Neuanstrich ist notwendig.
- Anstriche mit höherem Bindemittel-Anteil / glatter Schicht (z.B. Tosacryl, Exponit PU Latex 40) lassen sich wesentlich besser reinigen als poröse Anstriche (z.B. MicroSan, ExpoSol Wohnraumfarbe).
- BO-KH Wand- und Deckenmattfarbe ist das einzige Produkt im, welches ohne Isoliergrundierungen alleine den Fliegendreck absperren kann.
- Ein Universal-Primer reicht nicht aus zum Absperren, ein Isoliergrund wird benötigt.

Generelle Empfehlung bei Fliegendreck

- Flecken gründlich mit Salmiakwasser reinigen.
- gereinigte Stellen genügend trocknen lassen, vorzugsweise über Nacht.
- Es kann sowohl Boscalit Aqua Isoliergrund, Bocalit Isoliergrund als auch der Belton Isoliergrund Spray zum Absperren der Flecken verwendet werden. Oder BO-KH Wand- und Deckenmattfarbe einsetzen.
- Nach Trocknung des Isoliergrundes 1. Deckanstrich mit der Originalprodukt oder anderer Deckfarbe.