

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Pflege und Unterhalt von PigaSil 70 Glanz auf wetterexponierten Bauteilen (Fensterläden)

Reinigung:

- Bauteil vorsichtig wässern. Bei vorliegenden feinen von Auge nicht erkennbaren Rissen wird so verhindert, dass Seifen-/Netzmittellösung in den Holzuntergrund eindringt und vom Holz aufgesogen wird.
- Oberflächen (z.B. Fensterläden) mit mildem Seifenwasser / Netzmittellösung mit Hilfe eines Schwammes, Microfasertuch oder weicher (nicht kratzender) Nylon- / Naturborstenbürste reinigen.
- Bei der Reinigung geht es darum die leicht kreidende Schicht von der noch intakten Lackschicht zu entfernen.
- Gründlich mit klarem Leitungswasser Nachwaschen / Spülen, allenfalls mit Microfasertuch / Hirschleder trockenreiben.

Achtung:

- Niemals starke alkalische Reinigungsmittel oder z. B. Salmiakwasser verwenden.
- Bauteile gut austrocknen lassen!
- Über feine Risse ins Holz eingedrungenes Wasser muss vollständig ausgetrocknet sein, dadurch öffnen sich auch feinste Risse im Holz und können nur so richtig gepflegt / gesättigt werden (Feuchtschutz).
- Fehlstellen / Beschädigungen am Bauteil (sichtbar rohes Holz) beheben analog vorliegendem Anstrichaufbau.

Auffrischen / Ölen:

1-2x Auffrischöl z.B. **Arbotrol Holzpflegeöl** farblos mit dem Pinsel auftragen und mit einem Baumwolltuch einreiben / einmassieren (Feuchteschutz im Rissbereich). Nur so viel „ölen“ bis am ganzen Bauteil ein einheitlicher Glanz und Farbton resultiert. Besser 2x dünn mit Zwischentrocknung auftragen / einreiben als 1x dick. Dicke Schichten von Auffrischöl brauchen lange Trocknungszeiten und eventuelle Fettkanten neigen zu Runzelbildung und Anstrichverfärbung ins Gelbbraune.



Ein reinigen und auffrischen mit Arbotrol Holzpflegeöl, (rechte Seite) ist möglich.
Die Farbe sieht wieder frisch aus.

Wichtiger Hinweis:

Auffrischöl z.B. Arbotrol Holzpflegeöl ist ein oxydativ trocknendes Pflegeprodukt. Es besteht Selbstentzündungsgefahr ! Mit Arbotrol Holzpflegöl getränkte Baumwollappen im Freien zum Trocknen ausbreiten (auch allfällige Abdeckmaterialien) oder im verschlossenen Blechgebinde aufbewahren.