

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Warum man keine Wellpappe zum Stapeln lackierter Flächen verwenden sollte.

Durch die Wellenform der Pappe ergeben sich unterschiedliche Lager- und Druckpunkte welche evtl. zu matten Stellen oder zu Verklebungen der Pappe im Anstrich führen kann.

Wellpappe hat die Eigenschaft wie ein Löschpapier das aus der Umgebung Feuchtigkeit oder auch Lösemittel aufnimmt, was an eine Anstrichoberfläche wieder abgegeben wird. Dies kann bei nicht 100 % ausgehärteten Materialien zum Aufquellen und Verkleben der Wellpappe mit der Anstrichoberfläche führen.

Wellpappe kann Verunreinigungen wie Metall- oder Glassplitter enthalten. Diese könne zu Beschichtungsschäden führen.