

# Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

## Pflegeanleitung für mit Arbo-Floor versiegelte Holzböden

Ihr versiegelter Parkettboden sollte so lange wie möglich seine Funktion erfüllen. Deshalb sollten Sie die nachfolgende Pflegeanleitung aufmerksam lesen und beachten. Diese Pflegeanleitung ist für alle Holzfußböden, die mit wässrigen Pflegemitteln gepflegt werden, gültig. Die Versiegelung mit dem Arbo-Floor System verleiht dem Holz einen robusten Schutzfilm und macht es weitgehend beständig gegen das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Agenzien. Die Versiegelung unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiss. Eine regelmässige Reinigung und Pflege ist deshalb zur Werterhaltung erforderlich.

### Folgende Punkte müssen beachtet werden

Auch für Holzböden gibt es ein ideales Klima. Bei ca. 18-22 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 % ist das ideale Raumklima gegeben. Höhere Luftfeuchten bringen das Holz zum Quellen, bei niedrigerer Luftfeuchtigkeit schwindet das Holz und es können sich grössere Fugen bilden. In der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz eines Luftbefeuchters.

Die Versiegelung von Holzböden ist eine handwerkliche Arbeit. Kleinere Einschlüsse von Staub und Schmutz in der Versiegelung lassen sich nicht vermeiden, diese haben aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Versiegelung.

Neuversiegelte Holzböden dürfen erst nach 24 Stunden vorsichtig begangen werden. Je sorgfältiger der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Haltbarkeit der Versiegelung. Eine volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 14 Tagen erfolgen. In den ersten Wochen nur wenig und äusserst schonend reinigen und keine Teppiche legen. Teppichunterlagen müssen für versiegelte Holzböden ausdrücklich geeignet sein. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig platzieren. Möbel sind mit geeigneten Filzunterlagen zu versehen. Vor der ersten starken Beanspruchung ist eine Pflege durchzuführen.

### Pflegemassnahmen

#### Pflegemittel

Es können alle gängigen Handelsprodukte verwendet werden, die von den Pflegemittel-Herstellern für Parkettböden empfohlen werden. Bitte Gebrauchsanweisung beachten! Für Reinigungsarbeiten dürfen auf keinen Fall abrasive Produkte wie Scotch-brite, Schleifpapier oder Stahlspäne verwendet werden.

#### Vollpflege

Die Vollpflege erfolgt mit einem handelsüblichen Pflegemittel welches pur in einem dünnen und gleichmässigen Film aufgetragen wird. Die erste Vollpflege frühestens nach 10-14 Tagen nach der Versiegelung vornehmen. Weitere Vollpflegen spätestens dann, wenn der Holzboden keine Brillanz mehr aufweist.

#### Unterhaltsreinigung

Die Reinigung erfolgt häufiger mit Wasser und einem Zusatz eines geeigneten Reinigungsmittels. Der Holzboden darf nur nebelfeucht gewischt werden, niemals den Holzboden mit Wasser überschwemmen, da Wasser in die Fugen eintritt und den Boden beschädigt.

## **Grundreinigung**

Diese ist immer dann erforderlich, wenn der Boden unansehnlich geworden ist und Verschmutzungen aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr vollständig entfernen lassen. Die Oberfläche der Versiegelung wird mit einem handelsüblichen Grund-reiniger gereinigt. Anschliessend erfolgt eine erneute Vollpflege und der Pflegekreislauf beginnt von neuem.

## **Pflegeintervalle**

### **In wenig beanspruchten Räumen wie Schlaf- und Wohnzimmer:**

Vollpflege alle 6 Monate.

### **Auf Treppen und in Büroräumen:**

Vollpflege alle 2-8 Wochen.

### **In Gaststätten, stark frequentierten Büros, Schulen etc.:**

Vollpflege 1-mal wöchentlich.

## **Achtung!**

Stark haftende Klebebänder dürfen nicht zur Befestigung von Kabeln etc. auf Arbo-Floor Finish verwendet werden.

## **Geprüfte und geeignete Klebebänder sind:**

- Tesa Krepp UV-Band
- Tesa Präzisionskrepp 4334

Bei allen anderen Klebebänder müssen Vorversuche gemacht werden. **Vorsicht, Filmabriss!**

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Boden verschmutzt ist. Grobe Verschmutzungen wie Sandkörner werden zunächst mit dem Besen oder Staubsauger entfernt. Anschliessend erfolgt die Reinigung mit dem nebelfeuchten (wie aus Wäscheschleuder) Wischgerät unter Zusatz von geeignetem Reinigungsmittel. Jede Versiegelung hat trotz guter Pflegemassnahmen eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Holzboden nach Jahren die ersten Abnutzungserscheinungen aufweist, sollten Sie noch vor den ersten offensichtlichen Beschädigungen des Holzes (vergrauen, Eindringen und Anquellen durch Wasser) mit ihrem Parkett-Fachbetrieb Kontakt aufnehmen. Er kann Ihnen die Möglichkeiten einer werterhaltenden Renovierung wie. z.B. Abschleifen und Neuversiegeln aufzeigen.