

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Unterhalt von Holzfassaden

Immer wieder wird nach der Haltbarkeit von Holzbeschichtungen gefragt. Darauf gibt es keine eindeutige Antwort.

Bitte das BFS Merkblatt Nr. 18 beachten.

„Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich“.

Nachfolgend einige Angaben für die Fragen nach den Unterhaltsintervallen:

	Klimabeanspruchung	Dünnschichtlasur lasierend	Mittelschichtlasur deckend	Lack
Lignum Lignatec	Wetterbeanspruchung direkt, Süd bis West	2-4 Jahre	3-6 Jahre	6-12 J.
Empa	Wetterbeanspruchung direkt, Süd bis West	2-4 Jahre	3-6 Jahre	6-12 J.
Holz Forschung Austria	geschützt exponiert	3-4 Jahre 1-2 Jahre	5-7 Jahre 2-3 Jahre	10-15 J. 8-10 J.
Informations- dienst Holz Deutschland	Aussenklima Freiluftklima I Freiluftklima II	8-10 Jahre 2-3 Jahre 1-1 Jahre	10-12 Jahre 4-5 Jahre 2-3 Jahre	12-15 J. 5-6 J. 4-5 J.
Arbezol Holzschutz	schwach mittel hoch	3-4 Jahre 2-3 Jahre 1.5-2 Jahre	10-12 Jahre 4-5 Jahre 2-3 Jahre	12-15 J. 5-8 J. 4-5 J.
Pentol	geschützt ungeschützt	4-6 Jahre 2-4 Jahre	8-12 Jahre 6-8 Jahre	

(Unverbindliche Richtwerte)!